

3. スレーブ局番(ID)の設定方法

図1のロータリースイッチ(②)を切り替えることで、スレーブ局番の変更ができます。

使用可能局番：0～F(16進数)

※出荷時は1に設定されています。

4. 通信設定

- ・通信速度：19200
- ・パリティ：odd(奇数)
- ・データ長：8bit
- ・ストップビット：1bit

5. CO₂コントローラーで使用する機能コード(ファンクションコード)

■機能コード=03H

- ・データの受信

■フォーマット

- ・機能コード=03H

スレーブアドレス	機能コード(03H)	データ項目	データ数	エラーチェック(CRC-16)
1 バイト	1 バイト	2 バイト	2 バイト	2 バイト

■データ

- ・機能コード=03H

データ項目	名称	単位	データ種類
0044H	CO ₂ 濃度	×1 ppm	符号無 16bit
0045H	温度	×0.01 ℃	符号付 16bit
0046H	湿度	×0.01 %	符号無 16bit

以上